

PERCOLATEUR

(6 litres)

MISE A DISPOSITION

10 € par jour

CAUTION : 30 €

DESCRIPTION

Percolateur 6 litres INOX

En inox-simple paroi. Le filtre intégré convient au café moulu standard. Il n'y a pas besoin d'utiliser du papier filtre. Le percolateur maintient le café à la température de service après brassage. Avec indicateur de niveau en verre, robinet anti-goutte et une réinitialisation automatique. Un voyant indique la fin du brassage et aussi s'il y a besoin de détartrage.

Au temps de remplissage maximal (café de 6l.), utiliser environ 250 grammes de café moulu grossier.



Réservation au 05 55 56 11 18

ASSOCIATION FOYER RURAL-CENTRE SOCIAL

ESPACE DENIS DUSSOUBS – 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT

T : 05 55 56 11 18

accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

<http://foyer-rural-saint-leonard.fr>

Pièces

Avant d'installer l'appareil, contrôlez à l'aide de la liste suivante si toutes les pièces ont bien été fournies.

- (1) Couvercle
- (2) Bouilloire
- (3) Tube gradué
- (4) Robinet
- (5) Bouton marche-arrêt
- (6) Voyant lumineux
- (7) Fond
- (8) Couvercle porte-filtre
- (9) Porte filtre
- (10) Support porte-filtre
- (11) Tube de pompage



Attention! Avec le percolator 6 litre n'est pas un support port-filtre.

Mode d'emploi

1. Nettoyez le porte-filtre, le couvercle, le tube de pompage et l'intérieur de la bouilloire avec un produit non abrasif puis rincez-les à l'eau propre.
2. Versez de l'eau froide dans la bouilloire. Celle-ci doit être remplie au moins jusqu'à la moitié.
3. Placez le tube de pompage (11) au milieu du support du porte-filtre (10). Veillez à introduire solidement le tube de pompage dans le trou prévu à cet effet.
4. Placez le porte-filtre (9) sur le tube de pompage (11) et remplissez le porte-filtre d'une [grosse] mouture de café. Placez le couvercle du porte-filtre (8) sur le porte-filtre et placez ensuite le couvercle (1) sur la bouilloire.
5. Branchez l'appareil et mettez-le en marche en appuyant sur le "ON" du bouton marche-arrêt (5).
6. Quand le voyant lumineux vert (6) s'allume le café est prêt.
7. Pour maintenir le café à température, le deuxième système de chauffage se met automatiquement en marche. Le café est prêt à servir.
8. S'il ne reste plus que 3 tasses de café environ dans la bouilloire, vous devez arrêter l'appareil en appuyant sur le "OFF" du bouton marche-arrêt (5), puis le débrancher.

NE TOUCHEZ PAS l'appareil quand il fonctionne, il devient très chaud.

Entretien

Nettoyage

Il est important de nettoyer l'appareil et ses accessoires après chaque utilisation.

Pour nettoyer la saleté ou les taches qui se trouvent sur l'appareil, le mieux est d'utiliser un chiffon doux imbibé d'un produit de nettoyage non abrasif/corrosif

Détartrage, la lampe (6) es allumé orange si le boiler suis trop brûlant et il été doit nettoyés.